

Malfunzionamenti e/o danneggiamenti impianti di piazzola

Emessa da:	PH Movimento
Volume DDS:	3 – Apron Safety
Rif. Par.:	3.12.2

*Il paragrafo 3.12.2 si aggiorna come segue
(testo aggiunto/aggiornato evidenziato in grigio)*

3.12.2. In caso di malfunzionamenti o danneggiamenti di impianti in piazzola (guide ottiche, loading bridge, 400 Hz, preconditionamento, etc...), attenersi a quanto disciplinato nel Volume 1 del presente Documento per la segnalazione dell'evento.

Qualora il malfunzionamento abbia comportato potenziali o reali danneggiamenti ad aeromobili e/o feriti non spostare l'impianto, contattare il CEA-ADR ed attendere l'arrivo della Sicurezza Operativa ADR-ISE per la predisposizione della reportistica necessaria per lo studio della root cause dell'evento. Inoltre, l'impianto non potrà essere utilizzato fino alla messa in esercizio dell'impianto stesso da parte della manutenzione ADR o ditta specializzata.

L'autorizzazione allo spostamento dell'impianto prima dell'arrivo della Sicurezza Operativa ADR-ISE è da intendersi autorizzato a priori in caso di applicazione di procedure previste di messa in sicurezza e nei casi in cui si riscontrino imminenti necessità legate alla salute e sicurezza degli operatori interessati.